

Maximal *effizient*

Der Elektroschlepper **SURF** ist das smarte Allroundtalent für alle Bereiche, in denen Personen und Güter auf engem Raum bewegt werden müssen.

Ob in Produktionshallen, Logistikzentren oder anderen Einsatzbereichen: Dieser Elektroschlepper bringt Bewegung ins Spiel.

Der innovative **SURF** ermöglicht es den Mitarbeitenden während des An- und Abkoppelns sicher auf der Plattform stehen zu bleiben. Dies spart Zeit, reduziert unnötige Wege und steigert die Effizienz erheblich.

Dank seiner geringen Breite und einem engen Wenderadius kann sich **SURF** selbst auf kleinstem Raum mühelos bewegen. **Das macht ihn zur perfekten Lösung für Ihre Intralogistik.**

medkoh ag

Europastrasse 31 | CH 8152 Glattbrugg

Telefon +41 (0) 56 484 20 10

Fax +41 (0) 56 484 20 15

info@medkoh.ch | www.medkoh.ch

Ihre Intralogistik mit dem Elektroschlepper **SURF** optimieren

Einfach testen oder ein Angebot anfordern

Wenn Sie Interesse daran haben, ganz einfach Ihre Prozesse zu optimieren, dann nutzen Sie die **zweiwöchige Teststellung** unseres Elektroschleppers **SURF**.

Testzeitraum und Einsatzgebiet, passgenaue Anhängerkupplung sowie gewünschtes Zubehör werden individuell abgestimmt – und das für einen geringen Kostenbeitrag.

Kontaktieren Sie uns gerne. Wir erstellen ein Angebot für Ihren massgeschneiderten **SURF**.

Hier mehr erfahren:



Leistung, die bewegt

Gerade dort, wo Gänge extrem schmal sind und mit dem Stapler kein Durchkommen ist, müssen unzumutbare Lasten von Hand bewegt werden – und das oft über grosse Distanzen. Das ist mühsam und nicht effizient.

Der Elektroschlepper **SURF** gestaltet die Arbeitsabläufe effizienter: Das entlastet die Mitarbeitenden erheblich und steigert deutlich die Produktivität.

Immer im Einsatz

- **Schnelle Feinverteilung und Kommissionierung** von Materialien oder Produkten in grossen Lagern oder Produktionsbereichen
- **Spezial- und Expresstransporte** innerhalb von Betrieben, auch in engen oder komplexen Umgebungen
- **Sammeltransporte** von Gütern über kürzere und längere Distanzen
- **Personentransporte** bei langen Distanzen in grossen Arealen, um die Effizienz zu steigern und Wartezeiten zu reduzieren



Handfeste Vorteile

- **Einfache und intuitive Bedienung**
- **Grosszügige Mitfahrplattform** für sicheres und schnelles Ein- und Aussteigen
- **Beispiellose Manövrierfähigkeit** (360°-Drehung um die Achse) auch in Personen- und Lastenaufzügen
- **Grosser Aktionsradius** von ca. 35 km (ohne Anhängelast) bei vollem Batterieladezyklus
- **Bessere Arbeitsbedingungen** aufgrund geringerer körperlicher Belastung, dadurch weniger Fehlzeiten und höhere Motivation
- **Deutliche Steigerung der Produktivität**, somit auch der Transporteffizienz und Zeitersparnis

Technische Details

- Gesamthöhe 1.350 mm | Plattformhöhe 140 mm | Bodenfreiheit 39 mm
- Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb mit Soft-Start | Hupe 30 Dezibel (optional)
- Geschwindigkeit 6 km/h (10–12 km/h auf Anfrage)
- Sicherheits-Not-Aus-Taste, elektronische Bremse, mechanische Feststellbremse
- Zugkraft bis maximal 1.000 kg
- Schrägen oder Rampen max. 400 kg bei 5 Grad
- Anhängerkupplung Stahlstift 20 mm Durchmesser
- Bleiakku, 8 Stunden Ladezeit, Lebensdauer ca. 1.500 Zyklen



Mit einer Anhängelast von bis zu **1.000 kg** meistert der **SURF** jede Herausforderung! Perfekt für enge Räume und anspruchsvolle Transporte – überall dort, wo es auf höchste Leistungsfähigkeit ankommt.